

# Service Information

Pro interní použití



**BOSCH**

## Téma: Vybitá baterie peletového hořáku dlouhodobým skladováním

### Základ servisní informace:

- Z důvodu dlouhodobého uskladnění je při prvním spuštění s největší pravděpodobností vybitá baterie peletového hořáku.

### Dotčené výrobky:

- TTNr 7738503719 **DOR 5F Pelety 25**
- TTNr 7738503722 **DOR 5F Pelety 18**

### Popis problému:

- Z důvodů vybité baterie v peletovém hořáku nebude možno spustit hořák potažmo kotel

### Opatření:

1. Před spuštěním kotle je nutné dobít baterii peletového hořáku, doba dobíjení je min. 2hod, proto je vhodné tuto akci provést před započítím instalace
2. Pro dobytí baterie použijte napájecí kabel, který je součástí balení (u cihel určených do spalovací komory obr. 1)
3. Napájecí kabel připojte k peletovému hořáku a do sítě (obr. 2)
4. Nechte hořák nabíjet po dobu min. 2 hodin, po této době by měla být baterie nabitá na provozní kapacitu (pozitivní dobytí je indikováno tak, že se již neobjevuje chybové hlášení na peletovém hořáku)



obr. 1



obr. 2



obr. 3